



RINSEMAXX

DISHMACHINE RINSE ADDITIVE



kemasan 5 liter & 25 liter

DESKRIPSI PRODUK

Merupakan bahan konsentrat cair berfungsi untuk mempercepat pengeringan pada proses pencucian di mesin cuci piring & gelas.

DOSIS :

Pengaturan otomatis melalui dispenser iCLEAN.

LANGKAH PEMBERSIHAN:

Pastikan agar **RINSEMAXX** selalu tersedia sebelum mulai mencuci.

1. Pastikan peralatan makan sudah bebas dari serpihan sisa makanan & sudah direndam dalam larutan STAINAWAY Soaking Powder sebelum mulai mencuci.
2. JAGA KEBERSIHAN bagian dalam & luar Dishwasher.
3. Setiap kali mencuci, pastikan agar tidak ada peralatan makan (*steer stick*, sendok teh, dll), serpihan makanan, *tooth stick* yang tertinggal di dalam tangki cuci dishwasher.
4. Ganti air dalam tangki cuci minimal sehari 3 kali.
5. Kosongkan air di dalam tangki cuci saat tidak digunakan setelah closing.

Tonton video di bawah untuk cara pemakaian



Untuk mencapai hasil yang diharapkan, silakan hubungi kami melalui email

customercare@iclean.co.id